

## 取扱説明書

# Compact Foot AIR PUMP

コンパクトフットエアポンプ

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また説明書をお読みになった後も、大切に保管してください。

### ご使用上の注意事項

※お取り扱いを誤ると、負傷または物的損害が発生する可能性があります。


#### ❗ご使用前に必ずご確認ください。

本製品を使用する際は、事前に使用する製品の取扱説明書を必ずご確認ください。本製品を使用中に自転車や浮き輪などに不具合が生じた場合、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本製品は、自転車(英式・米式・仏式バルブチューブ用)及びレジャー用品(浮き輪やボール類)のフットエアポンプです。他の目的には使用しないでください。
- タイヤの空気圧は「標準空気圧」または「推奨空気圧」に従ってください。浮き輪やボール等はその製品に付属の取扱説明に従ってください。
- 子供など取扱いに不慣れな方だけで使わせたり乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- ご使用前に口金やアタッチメントにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合はしっかりとめてください。
- 空気を入れる時は、必ず平らな場所で入れてください。ポンプを傾けて使用すると転倒してケガの原因となります。
- フットペダルは、フットステップをしっかりと踏んで固定し最後まで踏み込み、ポンプ内の空気を出しきってください。


- 空気が入らなくなった場合は、無理に加圧しないでください。
- 本製品の分解や改造はしないでください。ポンプが破損してケガをする恐れがあります。
- 空気を充填する製品によっては、付属のアタッチメントが使用できない場合がありますがご了承ください。
- 口金やアタッチメントを取り外す際は丁寧に扱ってください。乱暴に扱うとバルブが損傷したり空気漏れの原因となります。
- ボール用アタッチメントは針状で折れやすく危険です。ボールへの抜き差しはゆっくりと慎重におこなってください。
- 付属のアタッチメントは、紛失しないようにポンプ本体と一緒に保管してください。
- ゴムや樹脂部品は経年劣化により変形、変色、損傷が生じる場合があります。変形、変色、損傷が生じた場合は使用しないでください。
- ホースを折り曲げたままで保管しないでください。折れた部分が劣化して、空気漏れの原因となります。
- 保管の際は、ストーブ等の熱源や有機溶剤、油類の近辺、または雨や直射日光の当たる場所には置かないで、屋内の冷暗所で保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

### 〈セット内容/各部名称〉




### 製品を展開する

- ①フットペダルをおさえながら、フットステップを展開してください。




- ②フットペダルが飛び出します。(急な飛び出しに気をつけてください。)



### 自転車タイヤに空気を注入する

#### 英式バルブの場合


- ①米式口金に英式口金を差し込んでください。
- ②ロックレバーを立てて、口金を固定してください。



- ③取付けた英式口金をお手持ちの自転車の英式バルブに差し込み、適正な空気圧になるまで、繰り返しポンピングして空気を注入してください。


#### 米式バルブの場合

- ①米式口金をお手持ちの自転車の米式バルブに差し込んでください。
- ②ロックレバーを立てて、口金を固定してください。
- ③適正な空気圧になるまで、繰り返しポンピングして空気を注入してください。



#### 仏式バルブの場合

- ①仏式口金をお手持ちの自転車の仏式バルブに差し込んでください。
- ②ロックレバーを立てて、口金を固定してください。
- ③適正な空気圧になるまで、繰り返しポンピングして空気を注入してください。




### ⚠ポンピングする際の注意


片足でフットステップを踏んで固定しながら、もう片方の足でフットペダルを適正な空気圧になるまで、繰り返しポンピングしてください。



### 浮き輪・ボールに空気を注入する



- ①米式口金に浮き輪用orボール用アタッチメントを差し込んでください。
- ②ロックレバーを立てて、口金を固定してください。
- ③浮き輪orボールの空気栓に差し込み、適正な空気圧になるまで、繰り返しポンピングして空気を注入してください。



発売元:株式会社ハック ☎0120-976-089  
 本社:〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10  
 【お問い合わせ】 月～金(祝日除く)9:30～17:00