


超音波加湿器イルミスト illumist

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
あらかじめご了承ください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

各部名称&セット内容



商品取り扱いに関する注意事項

- ※各種アダプターは付属されておりません。別途ご用意ください。
- ※本製品は部屋全体を加湿するものではありません。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。
ご使用前にご確認下さい。
- タンク内部に微量の水滴が残っている場合がありますが、通水検査のよるもので異常ではありません。
- 小さなお子様だけや不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 40℃以上の温水／アロマオイルなど芳香剤／アルカリイオン水／ミネラルウォーター／浄水器の水／井戸水は使用せず、必ず水道水（飲用）をお使いください。
- タンクの容量300mlを超えないようにして下さい。溢れる場合があります。
- 吸水芯を十分に濡らしてから使用してください。乾いた状態で使用すると空焚き状態が続き、故障の原因となります。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が出た場合は、ただちに使用を中止し電源を切ってください。
- 感電する恐れがありますので、濡れた手で本製品の電源ボタンや接続ポート、USBコネクタに触らないでください。
- 電源ボタンや接続ポート、USBコネクタを水につけたり、水をかけないでください。故障や感電の原因となります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で放置・保管しないでください。
- 使用中は上フタを外したり、本体内部を触らないないようにしてください。感電の恐れがあります。
- ミストが直接、周囲の壁面やカーテン・家具、湿気に弱い電子機器などにあたらないように設置してください。
- 汚れたままご使用になると、雑菌・カビ・水あか・異臭などの発生原因になりますので、ご使用ごとにタンク内部をよくお手入れしてください。
- ミスト噴射口をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、故障や思わぬ事故の原因になります。
- 本製品を快適にお使いいただくため、ご使用毎に新しいきれいな水に交換してください。
- 水を入れた状態で本体を傾けたり倒したりしないでください。
- 不安定な場所を避けて、平らで安定した場所に設置してください。
- 本製品のUSBケーブルを抜き差しするときは、必ずUSBコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 本製品のUSBケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、パソコンなどのUSBポートから外してください。
- 冬場など凍結の恐れがある場合は、タンク内の水を捨てて下さい。結露が生じると故障や破損の原因になります。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 分解・改造はしないでください。
- 振り回したり乱暴な扱いをしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

お問い合わせ先


発売元：株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

【お問い合わせ】月～金（祝日除く）9:30～17:00

使用方法



ミスト調節/電源ボタンを短く押す

- 1回押し…連続ミストモード
- 2回押し…リズムミストモード(3秒出で3秒止まる)
- 3回押し…止まる

【自動停止機能】

- 連続ミストモード…4時間後自動停止
- リズムミストモード…6時間後自動停止

ライト調節/電源ボタンを長く押す ※ライト点灯中にミスト調節可能です。

- 1回押し…通常点灯(白く光る)
- 2回押し…グラデーション
- 3回押し…止まる

トラブルシューティング	電源が入らない	●USBケーブルは正しく接続されていますか？ ケーブルのプラグを本体から一度抜いて差し直し、再度動作をご確認ください。	製品仕様
	ミストが噴霧されない	●タンクの水の量が無くなっていますか？ タンクに水道水（飲用）を注水してください。 ●超音波振動板が汚れていますか？ やわらかい綿棒などで超音波振動板の汚れを落としてください。 ●吸水芯が乾いていませんか？ 吸水芯にしっかりと水を染み込ませてください。 ●吸水芯がズレていませんか？ 吸水芯が本体内部で超音波振動板と接触するように調整してください。	
ミストから異臭がする	●タンクの水が汚れていますか？ きれいな水道水（飲用）と交換してください。	ミスト噴霧方式 超音波式	タンク容量 約300mL
	●上部ユニットとタンクがしっかり接続されていますか？ 上部ユニットとタンクをしっかりと回し締めてください。	稼動時間 最大約6時間	加湿能力 約30ml～45ml/h
●消費電力 2W		●電源 USB電源 DCSV/1A	
●主材質 ABS、ステンレス、PP		●外寸法 約Φ8×H12cm	
●重量 約110g		※稼働時間・加湿能力はあくまで目安です。 使用状況や環境によって異なります。	